# BEDIENUNGSANLEITUNG

# Elektrisches Entdecklungsmesser

Art. 107150



Wir freuen uns, daß Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um eine optimale Funktion zu erreichen und Schäden durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Swienty A/S.

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch um ein jahrelanges, problemfreies Arbeiten mit diesem Gerät zu erreichen.

# **Technische Daten**

Maße:

Breite: 5 cm Länge: 25 cm Gewicht: 0,5 kg

Stromversorgung: 220-240V - 575W

Artikel: 107150
Tarifcode: 8436 9900
Menge: 1 Stück



#### Bedienungsanleitung

- Schließen Sie das gereinigte Messer an eine geerdete Steckdose an (220-240 V).
- Diese Messer haben ein Hochleistungsthermostat und erreichen die voreingestellte Temperatur innerhalb weniger Minuten.
- Halten Sie den Rahmen an einem Ende und stützen Sie die andere Seite auf einer Entdecklungswanne auf.
- Entdeckeln Sie die Waben, indem Sie eine dünne Schicht abschneiden, entweder in einer Aufwärtsoder Abwärtsbewegung.
- Halten Sie das Messer nicht zu lange auf den Waben, ohne es auf- oder ab zu bewegen.
- Eine Abwärtsbewegung ist am sichersten. Achten Sie darauf, Ihre Hände und alle anderen Körperteile außerhalb der Reichweite des Messers zu halten.
- Nach dem Entdeckeln, das Messer vom Strom trennen.
- Reinigen Sie das Messer mit einem feuchten Tuch.
   LEGEN SIE DAS MESSER NIEMALS IN WASSER!

#### **Temperatureinstellung**

Das Thermostat in der Schneideklinge ist voreingestellt und muss normalerweise nicht nachjustiert werden. Möchten Sie die Temperatur trotzdem ändern, dann führt schon eine 1/3 Umdrehung des Thermostates zu einem sehr großen Temperaturunterschied. Ein wenig Honig auf der Schneide ist ein sehr guter Temperaturindikator. Wenn der Honig durch die Hitze leichte Blasen bildet, dann ist das Messer heiß genug. Das Thermostat liegt auf der unteren Seite der Schneide unterhalb der Wulst auf der Oberseite. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen und umgekehrt, um die Temperatur zu senken. Hierzu braucht man einen 1/16 (US Größe) Imbuss Schlüssel. Sollten Sie europäische Imbussschlüssel benutzen, dann bitte vorsichtig arbeiten, um das Thermostat nicht zu beschädigen.

# Sicherheitshinweise

- Warnung! Unterbrechen Sie die Stromverbindung bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Das Messer wird sehr heiß. Fassen sie die Schneide nicht an. Dies kann zu ernsthaften Verbrennungen führen.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie weder Kabel oder Stecker, noch das Messer in Wasser. Nutzen Sie das Messer nicht im Wasser oder in einer feuchten Umgebung.
- Das Messer ist sehr scharf, nutzen Sie es mit Vorsicht. Kommen Sie mit den Händen nicht in die Nähe der scharfen Klinge.
- Bewahren Sie das Messer unzugänglich für Kinder auf. Es ist nicht für die Nutzung durch Kinder geeignet.
- Benutzen Sie das Messer nicht, wenn es beschädigt wurde oder nicht normal funktioniert.
- Wenn das Messer erhitzt ist, gehen Sie sicher dass die Klinge mit keinen Körperteilen in Kontakt kommt.
- Lassen Sie ein erhitztes/eingestecktes Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Hebeln Sie niemals Tafeln mit dem Messer aus dem Rahmen und vermeiden Sie, dass Messer gegen Gegenstände zu schlagen.
- Reinigen Sie das Messer vor und nach jedem Gebrauch, damit sich keine Rückstände in die Schneide einbrennen.
- Es ist eine gute Idee, eine trockene Schicht zwischen Boden und die Füße des Nutzers zu legen.
- Bei Pausen oder während der Reinigung sollte der Stecker gezogen werden.
- Wenn das Messer abgelegt wird, sichern Sie, dass es auf einer nicht brennbaren oder schmelzenden Oberfläche abgelegt wird.
- Versichern Sie sich, dass sie auf trockenem Boden
- stehen, wenn Sie mit dem Messer arbeiten.
- Gehen Sie sicher, dass das Kabel des Messers während der Arbeit nicht mit der Klinge in Kontakt kommt.
- Benutzen Sie das Entdecklungsmesser nur zum
- Entdeckeln und nicht für andere Zwecke.
- Vermeiden Sie, während des Entdeckelns das Messer gegen das Entdecklungsstativ o.ä. zu stoßen.

Swienty A/S | Hørtoftvej 16, Ragebøl | DK-6400 Sønderborg | Tel. +45 7448 6969 | www.swienty.com | shop@swienty.com

# Nützliche Tipps

Entwickeln Sie eine Technik, bei der Sie eine gesamte Seite eines Rähmchens in einer Bewegung entdeckeln. Nutzen Sie den Rahmen selbst, um das Messer zu leiten. Nutzen Sie die gesamte Länge der Schneide, um die Hitze gleichmäßig zu verteilen. Bewegen Sie das Messer auf den Waben sanft vor und zurück, um die Temperatur des Messers zu regulieren.

Falls es notwendig ist, das Messer schnell abzukühlen, tauchen Sie es in Ihr Entdecklungswachs.

Eine andere Technik ist, vorsichtig die oberen etwa 5-7 cm der Waben in einer Aufwärtsbewegung zu entdeckeln und dann den Rest in einer Abwärtsbewegung zu entdeckeln, inden der vorherige Schnitt als Anfangspunkt genutzt wird.

Honig zu entdeckeln ist ein klebriger Prozess. Planen Sie im vorhinein, wie sie Ihre Arbeitsumgebung während des Entdeckelns sauber halten. Sie können feuchte Handtücher nutzen, um die Werkzeuge und das Arbeitsumfeld sauber zu halten. Behalten Sie die Werkzeuge in Reichweite. Reinigen Sie das warme Messer vor und nach jeder Nutzung nur mit einem feuchten Tuch (gehen Sie sicher, dass das Messer vom Strom getrennt wurde, bevor Sie das feuchte Tuch anwenden).

Nutzen Sie eine qualitativ hochwertige Entdecklungswanne, um die Wachs- und Honigreste zu sammeln.

Swienty A/S | Hørtoftvej 16, Ragebøl | DK-6400 Sønderborg | Tel. +45 7448 6969 | www.swienty.com | shop@swienty.com